


Wejście rur do węzła cieplnego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.CICHOCIEMNYCH 10-12 W GLIWICACH	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Wejście rur przyłącza do węzła cieplnego	Nr Rys. 5
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2018	<i>Pd</i>		
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Cichociemnych		Skala