



### PRZEJŚCIE RUR PRZEZ ŚCIANĘ DO SWC

#### Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węża ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU NR1 ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2019			
				Rysunek	Nr Rys.
				Przejście rur przez ścianę do SWC	5
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Kozielska dz. nr 970, 78; 79;80; 82 obr Kłodnica		Skala