



Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych



druty wyprowadzić spod pokryw końcowych i spiąć konektorami



OZNACZENIA

- Przewód sygnałowy miedziany ocynowany
- Przewód sygnałowy miedziany
- Zakończenie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła
- Zakończenie przewodów alarmowych w kanale - spięcie pod pokrywami końcowymi

UWAGA

1.Przewody sygnałowe wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

		Zakład Usług Projektowych					
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135						
Tytuł projektu	Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Piwnej 17 w Gliwicach						
Tytuł rys.	Schemat instalacji alarmowej						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		06.2017		U03/2017
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
					4-03/17		4